



Luther Tap Tremolo V2

Comment ça marche ?

Rate - contrôle la vitesse du LFO Actionner ce bouton annulera le réglage tap tempo.

Ratio - divise ou multiplie le tempo qui est tapé par ce nombre. Par ex. - 2 double le temps.

Depth - contrôle l'amplitude de l'effet trémolo. Tout à gauche, il n'y a pas d'effet trémolo.

Wave - sélectionne différentes formes d'onde. Onde carrée hachée en position haute ; sinusoïdale plus douce en position basse.

Mode - commute le mode normal (en bas) et le mode harmonique (en haut), qui alterne les fréquences modulées pour créer un effet de type

phaser.

Tap In - la Luther Tap Tremolo V2 peut prendre en charge une pédale de tap tempo externe.

Alimentation

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 96 mA.