

ESTMINSTER Wittenberg Bass **EFFECTS** Preamp V2

Wie funktioniert das Pedal?

Volume - Regelt die Ausgangslautstärke.

Gain - Regelt die Intensität der Verzerrung in der Schaltung. Drehen Sie den Regler nach links für einen weniger verzerrten Sound.

Treble - Verstärkt bzw. dämpft bei etwa 10 kHz.

Bass - Verstärkt bzw. dämpft bei etwa 90 Hz.

Middle - Verstärkt bzw. dämpft Frequenzen entsprechend der Einstellung des Mid Range Schalters.

Mid Range - In der oberen Stellung wirkt der Middle-Regler auf den Bereich um etwa 1 kHz. In der unteren Stellung wirkt er auf etwa 360 Hz.

Pickup - Ändert die Eingangsimpedanz für eine optimale Anpassung an passive oder aktive Tonabnehmer.

Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 16 mA.