

MOOER

AIR POS
2.4GWireless system

Manuel d'utilisation

Sommaire

Précautions	1 - 2
Disposition de l'appareil	3 - 4
Démarrage rapide	5 - 6
Spécifications	7

Précautions

Veillez lire attentivement ces informations avant utilisation.

Avertissement

Afin de limiter les risques d'incendie et d'électrocution, les non-professionnels ne doivent pas démonter ce produit, ni l'exposer à la pluie, ni le placer dans un environnement humide de manière prolongée.

Alimentation

Ce produit est alimenté par une batterie au lithium 400 mAh intégrée. Pour la recharge, veuillez utiliser le câble USB en Y fourni avec l'appareil.

Environnement

Pour éviter toute déformation, décoloration ou autres dommages graves, n'exposez pas cet appareil aux situations suivantes :

- Lumière directe du soleil
- Champs magnétiques
- Endroits sales ou poussiéreux
- Fortes vibrations ou secousses
- Proximité de sources de chaleur
- Température élevée et humidité
- Humidité élevée

Interférences électriques

Ce produit transmet les données par radiofréquence à 2,4 GHz. Des appareils similaires (tels que des routeurs sans fil ou d'autres dispositifs de transmission sans fil) utilisant la même technologie peuvent affecter son fonctionnement s'ils se trouvent à proximité.

Nettoyage


Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon. N'utilisez pas de poudres de nettoyage abrasives, d'alcool, de diluants de peinture, de cire, de solvants, de nettoyeurs ou d'agents chimiques pour imbiber le chiffon.

Fonctionnement


Ne forcez pas trop sur les boutons et les composants de contrôle. Ne laissez pas de petits bouts de papier, d'éléments métalliques ou d'autres objets tomber dans l'appareil. Veillez à ne pas faire tomber l'appareil et évitez les chocs ainsi que les pressions excessives.

Disposition de l'appareil

ÉMETTEUR



RÉCEPTEUR





Port de charge USB-C

Indicateur de batterie

Démarrage rapide

Branchement de l'appareil

L'AIR P05 est divisé en un ÉMETTEUR et un RÉCEPTEUR. L'ÉMETTEUR se branche à la sortie des instruments de musique et des unités d'effets ; le RÉCEPTEUR se branche à l'entrée des unités d'effets et des amplificateurs.

Marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé. Le voyant sur le bouton indique que l'appareil est bien allumé ; lorsque le voyant s'éteint, l'appareil est éteint.

Sélection de canaux

L'AIR P05 offre quatre sélections de canaux. Après une mise sous tension réussie, une pression sur le bouton permet de passer d'un canal à l'autre, et le voyant du bouton indique le canal sélectionné à l'aide de quatre couleurs différentes.

- Un émetteur AIR P05 peut être utilisé simultanément avec plusieurs récepteurs.
- Veuillez vous assurer que l'émetteur et le récepteur sont réglés sur le même canal.
- Pendant l'indication du canal, une lumière fixe indique un fonctionnement normal, tandis qu'une lumière clignotante indique que l'émetteur et le récepteur ne sont pas correctement branchés.

Indicateur de batterie et charge

L'AIR P05 est doté d'une batterie intégrée. Après la mise sous tension, vérifiez le voyant de la batterie à côté du port USB. Lorsque le voyant devient rouge, la batterie de l'AIR P05 est faible ; rechargez-la rapidement pour éviter toute incidence sur une utilisation ultérieure. Utilisez le câble de charge USB fourni avec le produit. Pendant la charge, le voyant devient rouge et clignote ; il arrête de clignoter et devient vert lorsque la charge est terminée.

Remarque : L'AIR P05 utilise une batterie au lithium polymère. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant plus de trois mois, veuillez le charger ou l'activer une fois.

Spécifications

- **Distance de transmission effective :** 20 mètres (à l'extérieur)
- **Latence :** 7 millisecondes environ
- **Réponse en fréquence :** 20-20K Hz, +1dB/-3dB
- **Distorsion harmonique totale :** <0,05 % (1 KHz@-10 dbFS)
- **Plage dynamique d'entrée :** >95 dB
- **Bande de fréquence du signal :** ISM universelle 2,4 GHz
- **Durée de vie de la batterie :** 8 heures
- **Capacité de la batterie :** 400 mAh
- **Temps de charge :** 1,5 heures
- **Norme de charge :** 5V 1A
- **Gamme de températures de fonctionnement :** -10 à 60°C
- **Fréquence/Profondeur d'échantillonnage :** Non compressé 16 bits 48 KHz
- **Dimensions :** 125 mm (P) x 30 mm (l) x 20 mm (H)
- **Poids :** 85g
- **Accessoires :** Câble de charge USB, manuel d'utilisation



2030501964

MOOER
www.mooeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO., LTD.
5F Unit B Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133

Made in China