



**BAD  
HORSE**

T-M-09  
Overdrive

**Manuel d'utilisation**

Chaque produit TONE CITY fait l'objet de tout notre enthousiasme et de toute notre attention.  
Nous avançons constamment sur la voie du développement.

## **RÉGLAGES**

**VOL** - règle le volume de sortie.

**GAIN** - règle la quantité de gain.

**tone** - rend le son de la pédale plus brillant dans le sens horaire ou plus sombre dans le sens antihoraire.

## **COMMUTATEUR**

**FOOTSWITCH** - allume/éteint la pédale.

## **JACKS**

**INPUT** - prise d'entrée latérale 6,35 mm

**OUTPUT** - prise d'entrée latérale 6,35 mm

## **ALIMENTATION**

Cette pédale doit fonctionner avec une alimentation 9V CC à polarité centrale négative.

Utiliser un autre type d'alimentation risque d'endommager l'appareil et d'annuler la garantie.