



CLOVER

JHS PEDALS

Ce préampli à transistor FET classique vous procurera des tonnes de volume et une puissante EQ. Il booste votre signal pour un son « unforgettable ».

Réglages

VOLUME - Réglage du niveau de volume général de l'appareil. Vous pouvez régler le volume au niveau unitaire ou l'utiliser pour booster le signal.

SÉLECTEUR EQ - Sélectionne 3 types d'EQ différents : Full EQ, No Mid et No EQ.

BASS - Réglage du taux de basses dans le signal. Plus prononcé vers la gauche, moins prononcé vers la droite.

MIDS - Réglage du taux de médiums dans le signal. Plus prononcé vers la gauche, moins prononcé vers la droite.

TREBLE - Réglage du taux d'aigus dans le signal. Plus prononcé vers la gauche, moins prononcé vers la droite.

LOW CUT - Interrupteur DIP sur le côté droit de la pédale. Coupe les basses.

GROUND LIFT - Switch DIP sur le côté gauche de la pédale. Lorsque vous utilisez la sortie XLR, vous pouvez activer le ground lift pour retirer les ronflements qui peuvent se produire.

Jacks

INPUT - Prise jack 6,35 mm sur le côté droit de la pédale.

OUTPUT - Prise jack 6,35 mm sur le côté gauche de la pédale.

XLR OUTPUT - Prise XLR sur le côté gauche de la pédale. Vous pouvez l'utiliser pour entrer directement dans une console ou une interface audio.

POWER - via 9 CC à centre négatif. N'utilisez pas une alimentation de capacité supérieure à 9 V CC.
Votre garantie serait invalidée. Consommation électrique 46mA