

Sadowsky[®]
Pickups

MANUÁL

SNÍMAČE

ČEŠTINA

Děkujeme vám za zakoupení snímače značky Sadowsky®! Pokud nemáte žádné zkušenosti se zapojením a pájením, nebo pokud si nejste jistí tím, jak instalaci provést, velmi doporučujeme, abyste instalaci snímače svěřili odborníkům.

Instalace / Montáž

1. Ověřte si, že použitá elektronika a součástky jsou kompatibilní s vašimi novými snímači. Pokud přecházíte z aktivních snímačů na pasivní, je třeba vyměnit některé konkrétní součástky.
2. Odstraňte z nástroje struny a otevřete šachtu s elektronikou.
3. Opatrně odstraňte staré snímače. Pokud je to nutné, poznamenejte si zapojení pájených spojů. Pokud staré snímače odpojíte opatrně a čistě, instalace nových snímačů bude jednodušší.
4. Použijte pájku s tenkým hrotem a přileťujte vodiče snímače na místo. Připevněte snímače.
5. Zkontrolujte pájené spoje, izolujte otevřené kabely, vyhněte se zkratům.
6. Uzavřete šachtu s elektronikou a znovu nasadte struny na nástroj.

Obecné informace

S ohledem na to, že různí výrobci používají různé rozteče strun, doporučujeme si před montáží snímačů Sadowsky® znovu zkontrolovat, zda pracují s roztečí, která odpovídá vašemu nástroji. Vzhledem k různému způsobu vedení signálu u nástrojů se může rovněž stát, že při výměně snímačů bude nutné provést úpravy těla. Doporučujeme, aby tyto změny provedl školený profesionál. Pro optimální péči o snímače a prevenci koroze doporučujeme nečistit snímače vodou.

Připojovací vodiče

Snímače typu P-Style

Červený: signálový vodič (+)

Bílý a holý: zem (-)



Snímače typu J-Style pro 4strunnou baskytaru (krk)

Bílý: signálový vodič (+)

Černý: zem (-)



Snímače typu J-Style pro 4strunnou baskytaru (kobyłka)

Červený: signálový vodič (+)

Černý: zem (-)



Snímače typu J-Style pro 5strunnou baskytaru (krk)

Žlutý: signálový vodič (+)

Černý: zem (-)



Snímače typu J-Style pro 5strunnou baskytaru (kobyłka)

Bílý: signálový vodič (+)

Černý: zem (-)



Snímače typu J-Style Noise-Cancelling (potlačující šum) a MM-Style

Černý: signálový vodič (+)

Červený (+) a Bílý (-):

Z výroby jsou pájené dohromady a izolované.
(Bez připojení k potenciometru nebo stínění)

Zelený a holý: zem (-)



Snímače typu Soapbar

Bílý: signálový vodič (+)

Červený a holý: zem (-)



*Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo
změnit specifikace bez předchozího upozornění.*

Warwick GmbH & Co Music Equipment KG
Gewerbepark 46 · D-08258 Markneukirchen

www.sadowskybass.de | info@sadowskybass.de | www.w-distribution.de