MERIS MERCURY7 SCHNELLSTART

Space Decay :
Stellt ein, wie lange die Energie im Hallraum verklingt.
Alt-Funktion: **Pre-Delay**
Stellt die Zeit ein, die vor dem Einsetzen des Halleffekts abläuft.

Algorithm Select :
Wählt den aktuellen Hall-Algorithmus aus
ULTRAPLATE: inspirierender & üppiger Plattenhall mit schnellem Aufbau
CATHEDRA: massiver & ätherischer Algorithmus mit langsamem Aufbau
HALTEN zur Aktivierung der Alt-Funktionen:
Die Alt-Funktionen der Regler stehen zur Verfügung, solange diese Taste gehalten wird

Modulate :
Stellt die Gesamtmodulationsstärke des Hall-Algorithmus ein.
Alt-Funktion: **Mod Speed**
Stellt die dominante Modulationsgeschwindigkeit des Hall-Algorithmus ein.

Lo Freq :
Ändert, wie die tiefen Frequenzen im Hall-Algorithmus reagieren. Bei Einstellungen nahe am Maximalwert werden die Aushallzeiten für die tieferen Frequenzen verlängert, um den Eindruck eines größeren Raums zu erwecken.
Alt-Funktion: **Density**
Stellt die Stärke des anfänglichen Aufbaus von Echos vor dem Halltank ein.



Das vollständige Benutzerhandbuch finden Sie unter:
meris.us/support

Bypass Status :
Signal wird bearbeitet, wenn die LED leuchtet, DRY Signal wird komplett analog durchgeleitet, wenn die LED nicht leuchtet.

Mix :
Stellt das Verhältnis zwischen Dry und Wet Pegeln ein. Alt-Funktion: **Pitch Vector Mix**
Stellt das Mischungsverhältnis zwischen Reflexionen mit Tonhöhenänderungen im Tank und normalen Reflexionen ein.

Swell :
Aktiviert die Auto-Swell Funktion.

Pitch Vector :
Schaltet das Intervall für Pitch-Änderungen im Tank auf: Oktave tiefer, leichte Pitch-Anhebung, leichte Pitch-Absenkung, Quinte höher oder Oktave höher. Die Regler für Decay, Pitch Vector Mix & Hi/Lo Freq interagieren alle miteinander, um die Pitch-Regeneration im Tank zu formen.
Alt-Funktion: **Attack Time**
Stellt die Attack-Zeit für die Swell-Hüllkurve ein.

Hi Freq :
Bestimmt, wie hohe Frequenzen im Hall-Algorithmus reagieren und ändert die Absorption von hohen Frequenzen im Hallraum.
Stellen Sie für einen natürlicheren Raumhall einen kleineren Wert ein, um die Zeit zu verkürzen, in der hohe Frequenzen vom Algorithmus in Betracht gezogen werden.
Alt-Funktion: **Vibrato Depth**
Fügt dem Halleingang Vibrato hinzu, für eine üppige, eindringliche Hallfahne.

24.05.2018 • Property by W-Distribution • 08258 Markneukirchen / Germany