

MOCER

HORNET 05i

INTELLIGENT AMP

Bedienungsanleitung

Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE -----	01-03
Beschreibung -----	04
Bedienelemente -----	05-06
Anschlüsse -----	07
MOOER iAMP App -----	08
Technische Daten -----	09

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE DIESE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE FORTFAHREN

Sicherheitshinweise

Um Stromschlag, Kurzschluss, Verletzungen, Brandgefahr oder andere gefährliche Faktoren, die zu Schäden oder Tod führen können, zu vermeiden, lesen Sie bitte sorgfältig die Anweisungen durch, bevor Sie das Gerät verwenden:

Stromversorgung

- Bitte verwenden Sie zum Laden ein 5 V, 2 A USB-Netzteil.
- Das Originalnetzteil ist ausschließlich für MOOER-Geräte vorgesehen, bitte verwenden Sie es nicht für andere Geräte.
- Bitte verwenden Sie ein Stromversorgungsgerät, das die Stromversorgungsanforderungen des MOOER-Geräts erfüllt. Das Stromversorgungsgerät muss von den zuständigen Behörden zugelassen sein und den gesetzlichen Anforderungen vor Ort entsprechen (UL, CSA, VDE, CCC).
- Bitte achten Sie darauf, dass der Spannungswert mit den Stromversorgungsanforderungen übereinstimmt.
- Bitte verwenden Sie das Stromversorgungsgerät nicht in einer feuchten Umgebung.
- Bitte überprüfen Sie nach längerer Verwendung, dass der Stecker und das Stromversorgungskabel noch ordnungsgemäß funktionieren. Entfernen Sie rechtzeitig Staub und Verschmutzungen, um unerwartete Schäden zu vermeiden.
- Ziehen Sie, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird oder während eines Gewitters, den Netzstecker aus der Steckdose.

Batterie

- Um einen Stromschlag, Schäden am Gerät oder einen Brand zu vermeiden, aktivieren oder laden Sie das Gerät nicht feuchter Umgebung.
- Verwenden Sie bitte zum Laden ein spezielles Ladegerät, um Energieverluste, Überhitzung oder eine Explosion zu vermeiden.
- Um Unfälle zu vermeiden, laden Sie den Akku bitte nicht in einer Umgebung mit brennbaren oder explosiven Stoffen. Achten Sie darauf, dass Sie im Notfall das Netzkabel schnell aus der Steckdose ziehen können.
- Sollten Sie während des Ladevorgangs einen merkwürdigen Geruch oder ungewöhnliche Geräusche bemerken, beenden Sie den Ladevorgang so schnell wie möglich und wenden Sie sich an den Kundendienst, um das Gerät zu reparieren oder zu ersetzen.
- Sollte Flüssigkeit auslaufen, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht in Kontakt mit Haut oder Augen kommt. Sollte es zu einem Kontakt kommen, empfehlen wir Ihnen, so schnell wie möglich zur weiteren Beratung einen Arzt aufzusuchen.
- Um Brandgefahr oder Explosionen zu vermeiden, zerlegen oder quetschen Sie bitte das Gerät nicht, und werfen Sie es nicht ins Feuer oder Wasser. Bitte verwenden Sie den Akku nicht, wenn dieser angeschwollen ist.
- Setzen Sie ihn bitte keiner Hitze aus und verwenden Sie ihn nicht, nachdem er in Wasser getaucht wurde.

Störeinflüsse auf andere Elektrogeräte

An Radios und Fernsehern in direkter Nähe können Empfangsstörungen auftreten. Dieses Gerät sollte in ausreichendem Abstand von Radios und Fernsehgeräten betrieben werden.

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich ein weiches, trockenes Tuch. Wenn nötig, kann das Tuch leicht angefeuchtet werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Reinigungsalkohol, Verdünner, Wachs, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch imprägnierte Reinigungstücher.

Verwendung

Bitte drücken Sie nicht zu stark auf Power-Taste oder Bedienelemente.


Achten Sie bitte darauf, dass keine Papierschnipsel, Metallteile oder andere Objekte in das Innere des Geräts gelangen.

Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.

Beschreibung

- Digitaler Modeling-Amp auf Basis des MOOER Intelligent AMP Systems
- 52 Verstärkermodelle, die mit der MNRS-Technologie erstellt wurden, 49 klassische und experimentelle Effekte
- 5 Watt, Class-D Verstärker mit einem 2 Zoll Lautsprecher
- 40 Varianten von Drum Machines und 10 Metronome
- 80 Sekunden Looper, mit Drum Machine synchronisierbar
- Einschließlich Tuner-Funktion für einfaches Stimmen des Instruments
- Wiederaufladbare Batterie, bis zu 5 Stunden Batterielaufzeit
- Spezielle MOOER iAMP App für vollständige Effektbearbeitung, Firmware -Aktualisierungen und zum Laden von Sounds zur und von der MOOER Cloud
- Unterstützung für Steuerung mit kabellosem Fußschalter
- Bluetooth 5.0 Audio-Eingang in Spitzenqualität zum Abspielen von Audio oder zum Üben
- USB-C Buchse für Aufnahme und Abspielen von Audiomaterial in Spitzenqualität

Bedienelemente



1. INPUT

6,35 mm TS-Instrumenteneingangsbuchse zum Anschluss Ihrer Gitarre oder eines anderen elektrischen Instruments.

2. USB-C


Ladeanschluss/OTG-Anschluss für direkte Audioaufnahme und Audiowiedergabe über das Smart-Mobilgerät.

Hinweise: Die USB-Buchse ist für direkte Aufnahmen über Ihr Mobilgerät ausgelegt. Sie kann nicht die Rolle eines professionellen Audio-Interface für Aufnahmen mit geringer Latenz übernehmen. Wenn Sie den Anschluss mit einer DAW auf Windows-Plattform verwenden wollen, sind ASIO-Treiber erforderlich, die Kompatibilitätsprobleme verursachen können.

3. Super-Knopf

Drehen Sie den Knopf auf Anschlag nach links, um den Verstärker aus- / einzuschalten. Wenn der Verstärker eingeschaltet ist, können Sie den Regler im Uhrzeigersinn drehen, um die Lautstärke zu erhöhen. Drehen Sie den Knopf gegen den Uhrzeigersinn, um die Lautstärke zu verringern. Drücken Sie den Knopf, um zwischen 4 Preset-Patches umzuschalten (die Farbe der LED im Knopf zeigt das aktuell gewählte Preset an). Bei geringer verbleibender Akkulaufzeit leuchtet die LED im Knopf ROT. Bitte laden Sie den Verstärker rechtzeitig auf.

Anschlüsse



MOOER iAMP App

Der Hornet 05i ist ein MOOER Verstärker, der auf der intelligenten iAMP Plattform basiert. Er unterstützt Steuerung über die MOOER iAMP App für Klangeinstellungen, die Auswahl von Presets und zum Laden und Sichern von Preset-Dateien. Bitte besuchen Sie für den Download entweder Google Play oder den Appstore.

Technische Daten

Nennleistung:	5 Watt Class-D Verstärker
Mono/Stereo:	Mono
Lautsprecher:	1 x 2 Zoll "Full Range Flat Response" Speziallautsprecher
Akku:	2000 mAh
Ladeanforderungen:	5 V, 2 A
Laufzeit:	5 Stunden (Referenzinformation aus Testdaten in der MOOER Laborumgebung)
Anzahl der Effekte:	52 Verstärkermodelle, 49 Effekte (Dynamik / Verzerrung / Modulation/ Hall)
Looper:	80 Sekunden Stereo-Looper
Kabelloser Fußschalter:	wird unterstützt
Bluetooth:	Abspielen von Audio und App-Steuerung über Bluetooth
Digitale Audioschnittstelle über USB:	Aufnehmen und Abspielen von Audio mit OTG
Eingangsbuchse:	Audio-Klinkenbuchse, 1 MOhm
Maße:	130x 104 x 75,5 mm
Zubehör:	USB-C auf USB-A Adapterkabel, Schnellstartanleitung

***Haftungsausschluss: Über Parameteraktualisierungen erfolgt keine gesonderte Mitteilung.**

MOOER
www.moeraudio.com



2030501893

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao' an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China