

Comment ça marche ?

Volume - contrôle le volume de sortie.

Gain - contrôle la quantité de gain dans le circuit.

Tone - réglage de tonalité traditionnel. Vers la gauche, le son s'assombrit et devient plus brillant vers la droite.

Alimentation

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 41 mA.