

Jak to działa?

Volume - Kontroluje wyjściową głośność. W lewo mniej, w prawo więcej.

Gain – Kontroluje ilość gain lub distortion.

Tone - Typowa kontrola brzmienia Tone. Środek płaskie ustawienie. W lewo przyciemnia brzmienie, w prawo rozjaśnia.

Toggles - Exegete posiada 4 struktury gain oparte o Bixonic Expandora.

Oba przełączniki w górę - Crunch, ustawienie z najniższym gain.

1 dół, 2 góra - Overdrive

1 góra, 2 dół - Distortion

Oba przełączniki w dół - "Zakazany Tryb," przerysowany fuzz.

Wymagania Zasilania

9V centralnie ujemny - Stosowanie jakiegokolwiek innego zasilacza uszkodzi jednostkę i naruszy gwarancję. Pobór prądu 51mA.