

# Manuel d'utilisation de l'AIRSTEP YT

Vous tenez dans vos mains le manuel officiel de l'AIRSTEP YT.

1. Assurez-vous que votre THR-II fonctionne avec le firmware le plus récent. Avant de connecter l'AIRSTEP YT et le THR-II, veuillez-vous assurer que le THR-II et l'application THR ont bien été déconnectés.
2. Activez l'interrupteur d'alimentation de l'AIRSTEP YT, le témoin de connexion clignotera en bleu. L'AIRSTEP YT cherchera et se connectera automatiquement au THR-II à proximité. Si la connexion avec le THR-II est établie, le témoin de connexion devrait rester allumé en bleu.
3. Voici la liste des modes (mode 1 par défaut). L'AIRSTEP YT possède 3 modes d'édition au total.

Sélectionnez Mode 1/Mode 2/Mode 3 en maintenant le footswitch A/B/C enfoncé et activer l'interrupteur d'alimentation.

## Pour THR10II/THR10IIW/THR30IIW

	A	B	C	D	E
Mode 1	Emplacement 1	Emplacement 2	Emplacement 3	Emplacement 4	Emplacement 5
Mode 2	Compresseur	Effet	Echo	Emplacement -	Emplacement +
Mode 3	Compresseur	Effet	Echo	Reverbe	Emplacement +

## Pour THR30IIA

	A	B	C	D	E
Mode 1	Emplacement 1	Emplacement 2	Emplacement 3	Emplacement 4	Emplacement 5
Mode 2	Compresseur	Chorus	Delay	Emplacement -	Emplacement +
Mode 3	Compresseur	Chorus	Delay	Reverbe	Emplacement +

### **Limitation de l'application THR-II :**

L'application THR Remote ne peut se connecter au THR-II lorsque l'AIRSTEP YT est connecté. Si vous souhaitez éditer les presets, il suffit d'éteindre l'AIRSTEP YT.

L'AIRSTEP YT Edition ne peut pas non plus se connecter à l'application THR Remote.



## **Témoin du canal utilisé :**

Avec les modes 2 & 3, la LED Footswitch affiche l'emplacement en cours d'utilisation clignotant en vert. Les LEDs des FS A à E correspondent à l'emplacement 1 à 5. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, maintenez le footswitch E enfoncée et allumez l'interrupteur d'alimentation.

## **Indication de sélection des effets:**

Le Footswitch LED indiquera le statut on/off des effets avec une LED de couleur bleu allumée ou éteinte.

## **Chargement :**

Utilisez le câble de chargement USB fourni avec les accessoires ou l'alimentation 9V standard pour pédale.

## **Mode de mise à jour du firmware :**

Maintenez FS D enfoncé et mettez l'appareil sous tension.