

YLER

Power Board

S M L

Instrukcja Działania

Aby zapewnić bezpieczeństwo i lepsze wykorzystanie produktu, należy uważnie przeczytać i zrozumieć wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i użytkowania zawarte w niniejszej instrukcji. Treść niniejszej instrukcji stanowi jedynie wskazówki dotyczące użytkowania i może nieznacznie różnić się od rzeczywistej obsługi. Dziękujemy!

Zasilacz zawiera 9 interfejsów wyjściowych zasilania przeznaczonego do efektów i 1 standardowy interfejs wyjściowy zasilania USB. Napięcie dla wyjść nr. od 1 do 7 wynosi 9 V. Napięcie wyjścia zasilania nr. 8 wynosi 12 V. Napięcie wyjścia nr. 9 to 18V. Napięcie dla portu nr. 10, standardowego portu USB wynosi 5 V i może zasilac telefony komórkowe i iPady.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE


1. Wyłącz przełącznik zasilania, gdy nie używasz produktu.
2. Przed użyciem należy podłączyć zasilacz do zasilacza sieciowego IN. Nieodpowiedni zasilacz może spowodować uszkodzenie sprzętu.
3. Ponieważ port wyjściowy ma zabezpieczenie przed przeciążeniem i zwarcie, jeśli prąd urządzenia jest nieznan, należy zmniejszyć obciążenie każdego obwodu, aby uniknąć przeciążenia podczas użytkowania.

SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

1. Produkt powinien być używany w określonym zakresie napięcia i prądu.
2. Można używać wyłącznie dołączonego przedłużacza i kabla krosowego.
3. Nie używaj produktu w środowisku o wysokiej wilgotności, takim jak deszcz i mgła wodna, i zapobiegaj rozpryskiwaniu się cieczy w okolicach gniazd.
4. Należy zapobiegać dostaniu się ciał obcych (papieru, plastiku lub metalu) do szczeliny lub otworu urządzenia
5. Aby uniknąć uszkodzenia, nie należy używać produktu z nadmierną siłą.
6. Aby utrzymać powierzchnię w czystości, należy przetrzeć produkt czystą i suchą szmatką. Nie używaj płynnych środków czyszczących, takich jak benzen, olej bananowy, detergenty i łatwopalne środki polerujące.
7. Symbol ten ma na celu ostrzeżenie użytkowników, aby nie pchali ruchomego stelaża z urządzeniem na górze bez użycia środków ochronnych, aby zapobiec upadkowi urządzenia i spowodowaniu niepotrzebnych obrażeń ciała. W interesie użytkownika należy korzystać z ruchomego stojaka, statywu, podnóżka, ramy stałej i stołu kontrolnego wyprodukowanych lub zalecanych przez producenta.
8. Nie należy otwierać urządzenia ani demontować/przekształcać jego wewnętrznych części. Urządzenie nie zawiera części, które mogą być naprawiane przez użytkowników. W przypadku wystąpienia nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie z urządzenia i poprosić personel serwisowy o naprawę.
9. Nie należy wyrzucać urządzenia z odpadami domowymi. Właściwe przetwarzanie może zmniejszyć zanieczyszczenie środowiska i zagrożenie dla zdrowia. Metody przetwarzania różnią się w zależności od miejsca. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalną agencją gospodarowania odpadami.
10. Specyfikacja produktu dotyczy tylko określonego obszaru. Kupując produkt przez Internet lub telefon, należy sprawdzić, czy może on być używany w danym regionie. Używanie produktu w niezwyfikowanym regionie może być niebezpieczne, a użytkownik nie będzie mógł skorzystać z prawa gwarancyjnego udzielonego przez producenta lub dystrybutora. Należy odpowiednio przechowywać fakturę jako dowód zakupu, w przeciwnym razie nie można korzystać z prawa gwarancyjnego udzielonego przez producenta lub dystrybutora.
11. Aby zapobiec porażeniu prądem, obudowa urządzenia nie może być demontowana przez nieupoważniony personel. Nie używaj ani nie instaluj alternatywnych urządzeń na produkcie ani nie wykonuj nieautoryzowanych modyfikacji. Wszystkie części wewnętrzne nie są przeznaczone dla obsługi użytkownika; w celu naprawy należy skontaktować się z przeszkolonymi specjalistami.
12. Aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia produktu, należy zapoznać się z ostrzeżeniami lub środkami ostrożności zawartymi w instrukcji obsługi.




OPIS I FUNKCJE



1. Interfejs wejściowy DC18V: do włożenia wtyczki wyjściowej zasilacza sieciowego. Nie należy używać innych zasilaczy. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za uszkodzenie tej jednostki lub innego sprzętu spowodowane użyciem niesprawdzonego/niezwyfikowanego zasilacza.
2. Gniazdo wyjściowe DC od 1. do 7: Wyjście zasilania DC +9V: zewnętrzne dodatnie i wewnętrzne ujemne, maksymalny prąd wyjściowy portu: 200 mA; wskaźnik obok gniazda powinien być włączony w normalnym przypadku i wyłączony, gdy nie jest podłączony do linii DC lub jest przeciążony.
3. Gniazdo wyjściowe DC nr. 8: Wyjście zasilania DC+12V: zewnętrzne dodatnie i wewnętrzne ujemne, maksymalny prąd wyjściowy portu: 200 mA; wskaźnik obok gniazda powinien być włączony w normalnym przypadku i wyłączony, gdy nie jest podłączony do linii DC lub jest przeciążony.
4. Gniazdo wyjściowe DC nr. 9: Wyjście zasilania DC +18V: zewnętrzne dodatnie i wewnętrzne ujemne, maksymalny prąd wyjściowy portu: 200 mA; wskaźnik obok gniazda powinien być włączony w normalnym przypadku i wyłączony, gdy nie jest podłączony do linii DC lub jest przeciążony.
5. Gniazdo nr. 10, standardowe gniazdo USB: Wyjście zasilania DC +5V: maksymalny prąd wyjściowy portu: 500 mA; wskaźnik obok gniazda powinien być włączony w normalnym przypadku, ale wyłączony w przypadku przeciążenia

POŁĄCZENIA



1. Użyj dołączonego adaptera i podłącz interfejs zasilania IN. Należy pamiętać, że napięcie wejściowe urządzenia wynosi DC18V, a polaryzacja to $\ominus \text{---} \oplus$
2. 7 gniazd DC +9V można połączyć z odpowiednimi efektami
3. 1 gniazdo DC +12V dla podłączenia odpowiedniego efektu
4. 1 gniazdo DC +18V dla podłączenia odpowiedniego efektu
5. Standardowy port USB zapewnia wyjście 5V mobilnych telefonów czy iPadów.

SPECYFIKACJA

- Zasilanie: 18V,1.2A zewnętrzne
- Wyjście: 10 izolowanych wyjść (7x9V/200mA, 1x 12V/200mA, 1x18V/200mA, 1x5V/500mA USB)
- Wymiary (W x S x G) i waga
Power Board S: 132x485 x43 mm/0,83 kg
Power Board M: 310x485 x44mm/1,2kg
Power Board L: 310x600x44 mm/1,6kg
- Akcesoria: 1 x zasilacz sieciowy 18V/1.2A, 9x kabli połączeniowych do efektów, 1 x rolka przylepnej taśmy velcro.