

## Comment ça marche ?

**Speed** - contrôle la vitesse de modulation.

**Chorus/Vibrato** - commute les modes chorus et vibrato.

**Voice** - commute deux voix ou intensités différentes. L'effet est plus prononcé en position haute.

**Depth** - contrôle l'amplitude de modulation du signal.

## Stromversorgung

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 74 mA.