

**Sadowsky**<sup>®</sup>  
Pickups

**MANUÁL**

---

**SNÍMAČE**

**ČEŠTINA**

Děkujeme vám za zakoupení snímače značky Sadowsky®! Pokud nemáte žádné zkušenosti se zapojením a pájením, nebo pokud si nejste jistí tím, jak instalaci provést, velmi doporučujeme, abyste instalaci snímače svěřili odborníkům.

## **Instalace / Montáž**

1. Ověřte si, že použitá elektronika a součástky jsou kompatibilní s vašimi novými snímači. Pokud přecházíte z aktivních snímačů na pasivní, je třeba vyměnit některé konkrétní součástky.
2. Odstraňte z nástroje struny a otevřete šachtu s elektronikou.
3. Opatrně odstraňte staré snímače. Pokud je to nutné, poznamenejte si zapojení pájených spojů. Pokud staré snímače odpojíte opatrně a čistě, instalace nových snímačů bude jednodušší.
4. Použijte pájku s tenkým hrotem a přiletujte vodiče snímače na místo. Připevněte snímače.
5. Zkontrolujte pájené spoje, izolujte otevřené kabely, vyhněte se zkratům.
6. Uzavřete šachtu s elektronikou a znovu nasadte struny na nástroj.

## **Obecné informace**

S ohledem na to, že různí výrobci používají různé rozteče strun, doporučujeme si před montáží snímačů Sadowsky® znovu zkontrolovat, zda pracují s roztečí, která odpovídá vašemu nástroji. Vzhledem k různému způsobu vedení signálu u nástrojů se může rovněž stát, že při výměně snímačů bude nutné provést úpravy těla. Doporučujeme, aby tyto změny provedl školený profesionál. Pro optimální péči o snímače a prevenci koroze doporučujeme nečistit snímače vodou.

## Připojovací vodiče

### Pasivní snímače J-Style (krk)

Žlutý: signálový vodič (+)

Černý: zem (-)



### Snímače P-Style (5strunný nástroj), snímače J-Style a snímače typu J-Style Noise-Cancelling Split Coil (4strunný nástroj)

Bílý: signálový vodič (+)

Černý: zem (-)



### Snímače typu J-Style Noise-Cancelling a Soapbar

Červený: zem (-)

Bílý: signálový vodič (+)

Holý: zem (-)



### Snímače typu P-Style (4strunný nástroj)

Zelený: zem (-)

Červený: signálový vodič (+)

Černý: zem (-)



### Snímače J-Style Noise-Cancelling Stacked Coil (5strunný nástroj)

Černý: signálový vodič (+)

Červený (+) a bílý (-):

Pájené dohromady a spojené  
(bez zapojení k potenciometru  
nebo k zemi)

Zelený (-) a holý (-): zem



*Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo  
změnit specifikace bez předchozího upozornění.*

---

**Warwick GmbH & Co Music Equipment KG**  
Gewerbepark 46 · D-08258 Markneukirchen

[www.sadowskybass.de](http://www.sadowskybass.de) | [info@sadowskybass.de](mailto:info@sadowskybass.de) | [www.w-distribution.de](http://www.w-distribution.de)