



TIDEWATER

JHS
PEDALS

Klassieke Vox en Fender Blackface tremologeluiden in een kleine verpakking. De Tidewater laat je supersnel meedrijven op de golven van toon.

Bediening

VOLUME - Regelt het totale volume van het apparaat. Je kan het volume gelijk zetten aan het volume van je gitaar of hoger draaien om je signaal te boosten.

SPEED - Regelt de snelheid van het tremolo-effect. Links is langzamer en rechts sneller.

MIX - Regelt de diepte van het tremolo-effect. Met de Mix helemaal naar links, kun je de Tidewater als een boostende voorversterker gebruiken.

INTERNE DIPSCHAKELAARS - Aan de binnenkant van het pedaal, op de achterzijde van de printplaat vind je drie kleine dipschakelaars. Als ze alle drie naar beneden staan, is de snelheid van de tremolo in de standaardmodus. Als ze alle drie omhoog staan, de beschikbare snelheid is de helft van de standaardmodus, zodat je rustigere tremolosnelheden kunt gebruiken.

Jacks

INGANG - 1/4"-jack aan de rechterkant van het pedaal.

UITGANG - 1/4"-jack aan de linkerkant van het pedaal.

POWER - Gebruikt 9V DC met negatieve binnenzijde. Gebruik niet meer dan 9V DC. Je garantie is dan ongeldig. 3mA stroom stroomverbruik.