

## Jak to funguje?

**Speed** – Nastavuje rychlost modulace.

**Chorus/Vibrato** – Přepíná mezi režimy chorus a vibráto.

**Voice** – Přepíná mezi dvěma hlasy nebo intenzitami. V pozici nahoře je efekt výraznější.

**Depth** – Nastavuje hloubku/míru modulace nebo odladění signálu.

## Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. Odběr: 74 mA.