


Snelle start handleiding

RockBoard® PedalSafe® with Universal Mounting Plate

Dank u voor uw aankoop van een **RockBoard® PedalSafe®** - Pedal Protector.



Het **RockBoard® PedalSafe®**-systeem is ontworpen om uw pedalen veilig, beveiligd en in onberispelijke staat te houden. De flexibele pedaalhuls past rond de behuizingen van de meeste effectpedalen op de markt. Met de kristalheldere hoes kunt u uw instellingen zien en ze beschermen tegen onbedoelde aanpassingen.

De PedalSafe®-pedaalbeschermers met universele montageplaat installeren

Bevestigen van het effect pedaal aan het QuickMount® grondplaat

Met schroeven:

Most versions of PedalSafe® are designed to screw onto existing pedal bottom plates using the original screws or supplied replacement screws and can be easily removed without any residue. First loosen the screws that hold the bottom plate of your pedal and take them out. Place the bottom plate of your PedalSafe® above the bottom plate of your effects pedal. Now use the original screws of the pedal to mount the PedalSafe® bottom plate to the pedal. Should your pedal's own screws not be long enough, we have included common screw types that are long enough to sufficiently fit their respective PedalSafe® types.



De PedalSafe®-pedaalbeschermers installeren

Gaten overzicht:

PedalSafe® is ontworpen voor de meeste effectpedalen op de markt met verschillende jack-aansluitingen en voetschakelaarconfiguraties. Daarom hebben we de meest voorkomende gaten gemarkeerd die moeten worden uitgesneden om toegang te krijgen tot aansluitingen en voetschakelaars. Plaats de PedalSafe® eenvoudig op uw effectpedaal en controleer welke gaten moeten worden afgesneden. Gebruik dan voorzichtig een kniptang of een scherp mes om toegang te krijgen tot je effectpedaal.



Afmetingen behuizing en opvulplaten:

PedalSafe® is verkrijgbaar in een groot aantal verschillende vormen en maten om op zoveel mogelijk pedalen te passen. Sommige effectpedalen hebben iets andere afmetingen; daarom is het voor sommige pedalen normaal dat er wat ruimte overblijft tussen het pedaal en de binnenwanden van de huls. Dit komt vooral voor bij pedalen voor PedalSafe® Type B, C, D1 & 2 en Type L. Daarom worden deze typen optionele opvulplaten geleverd. We raden aan een opvulplaat te gebruiken als de hoogte van uw pedaal lager is dan de hoogte van de PedalSafe® huls.



Zonder schroeven:

Sommige PedalSafe®-typen, zoals de typen A1 & 2 en K1 & 2, klikken rechtstreeks in de transparante hulzen. Voor deze PedalSafe®-typen trekt u de huls eenvoudig over de pedaalbehuizing en drukt u de bodemplaat in de schaal totdat de randen van de huls over alle zijden van de bodemplaat klikken. Deze manier van monteren kan ook worden gebruikt voor alle PedalSafe®-typen op pedalen met volledig vlakke bodemplaten en zonder uitstekende schroeven.



De PedalSafe cover installeren:


Trek de transparante flexibele huls over het pedaal en de QuickMount®-basisplaat. Druk het door het pedaal naar beneden totdat de randen van de hoes over de randen van de bodemplaat klikken. Zodra de bodemplaat en de schaal zijn gemonteerd, plaatst u de transparante afdekking over de bedieningsknoppen om uw instellingen te beveiligen.



BELANGRIJKE OPMERKING: Om PedalSafe® Type E op BOSS compacte pedalen te monteren, moet u de batterijklep / voetschakelaarplaat verwijderen door de schroeven te verwijderen voordat u de PedalSafe®-schaal over het pedaal kunt trekken. Bevestig daarna het batterijdeksel / de voetplaat opnieuw.

Montage op Pedalboards

Om je, door PedalSafe®-beschermd effecten op je pedalboard te monteren, wordt een zelfklevend, herbruikbaar silicone mat meegeleverd. De siliconen mat blijft op vrijwel elk glad oppervlak plakken zonder residu achter te laten. Veeg eenvoudig de onderkant van uw effectpedaal af met een schone, zachte en droge doek en verwijder lijmresten van eerder geïnstalleerde klittenband. Als de onderkant van je pedaal schoon en stofvrij is, verwijder dan de beschermfolie van de siliconenmat en plaats deze op de bodemplaat.



Maak je geen zorgen als de siliconen mat vuil wordt. Verwijder het, strijk het glad en maak het schoon met warm water. Alleen aan de lucht laten drogen, gebruik geen doek, dit laat vuil en vezels op het oppervlak achter. Eenmaal droog kunt u hem met weer aan de PedalSafe® met universal mounting plate bevestigen.



WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment