

Dallas Brit Face Fuzz Silver

BRITISH
PEDAL CO.
LONDON · ENGLAND

Tento pedál byl inspirován klasickým efektem Dallas Arbiter Fuzz Face ze 60. let minulého století, přes který hrála celá řada výjimečných kytaristů, jako jsou Jimi Hendrix nebo David Gilmour. Tento model se vyznačuje křemíkovými tranzistory typu Silicon BC109A, které jeho zvuku propůjčují jemnější drive.

Ovládání

Volume – Tento ovladač ovládá hlasitost pedálu. Otáčením doleva hlasitost zeslabujete, směrem doprava zesilujete.

Fuzz – Ovladač pro nastavení míry fuzz efektu. Směrem doleva je intenzita efektu menší a naopak.

Jackové konektory

Výstup – Výstup je umístěn na levé straně. Tento konektor propojte se svým zesilovačem nebo dalším pedálem v signálovém řetězci.

Vstup – Vstup je umístěn na pravé straně. Tento konektor propojte s kytarou nebo s výstupem předcházejícího pedálu ve vašem signálovém řetězci.

Napájení – Pro napájení použijte 9V baterii nebo izolovaný +9V napájecí zdroj. Napájecí adaptér musí být izolovaný a neměl by být součástí daisy chain zapojení.



Dallas Brit Face Fuzz Silver

BRITISH
PEDAL CO.
LONDON · ENGLAND

Tento pedál byl inspirován klasickým efektem Dallas Arbiter Fuzz Face ze 60. let minulého století, přes který hrála celá řada výjimečných kytaristů, jako jsou Jimi Hendrix nebo David Gilmour. Tento model se vyznačuje křemíkovými tranzistory typu Silicon BC109A, které jeho zvuku propůjčují jemnější drive.

Ovládání

Volume – Tento ovladač ovládá hlasitost pedálu. Otáčením doleva hlasitost zeslabujete, směrem doprava zesilujete.

Fuzz – Ovladač pro nastavení míry fuzz efektu. Směrem doleva je intenzita efektu menší a naopak.

Jackové konektory

Výstup – Výstup je umístěn na levé straně. Tento konektor propojte se svým zesilovačem nebo dalším pedálem v signálovém řetězci.

Vstup – Vstup je umístěn na pravé straně. Tento konektor propojte s kytarou nebo s výstupem předcházejícího pedálu ve vašem signálovém řetězci.

Napájení – Pro napájení použijte 9V baterii nebo izolovaný +9V napájecí zdroj. Napájecí adaptér musí být izolovaný a neměl by být součástí daisy chain zapojení.



Dallas Brit Face Fuzz Black

BRITISH
PEDAL CO.
LONDON · ENGLAND

Tento pedál byl inspirován klasickým efektem Dallas Arbiter Fuzz Face ze 60. let minulého století, přes který hrála celá řada výjimečných kytaristů, jako jsou Jimi Hendrix nebo David Gilmour. Tento model se vyznačuje germaniovými tranzistory typu Germanium NKT275, které jeho zvuku propůjčují silnější drive.

Ovládání

Volume – Tento ovladač ovládá hlasitost pedálu. Otáčením doleva hlasitost zeslabujete, směrem doprava zesilujete.

Fuzz – Ovladač pro nastavení míry fuzz efektu. Směrem doleva je intenzita efektu menší a naopak.

Jackové konektory

Výstup – Výstup je umístěn na levé straně. Tento konektor propojte se svým zesilovačem nebo dalším pedálem v signálovém řetězci.

Vstup – Vstup je umístěn na pravé straně. Tento konektor propojte s kytarou nebo s výstupem předcházejícího pedálu ve vašem signálovém řetězci.

Napájení – Pro napájení použijte 9V baterii nebo izolovaný +9V napájecí zdroj. Napájecí adaptér musí být izolovaný a neměl by být součástí daisy chain zapojení.



Dallas Brit Face Fuzz Black

BRITISH
PEDAL CO.
LONDON · ENGLAND

Tento pedál byl inspirován klasickým efektem Dallas Arbiter Fuzz Face ze 60. let minulého století, přes který hrála celá řada výjimečných kytaristů, jako jsou Jimi Hendrix nebo David Gilmour. Tento model se vyznačuje germaniovými tranzistory typu Germanium NKT275, které jeho zvuku propůjčují silnější drive.

Ovládání

Volume – Tento ovladač ovládá hlasitost pedálu. Otáčením doleva hlasitost zeslabujete, směrem doprava zesilujete.

Fuzz – Ovladač pro nastavení míry fuzz efektu. Směrem doleva je intenzita efektu menší a naopak.

Jackové konektory

Výstup – Výstup je umístěn na levé straně. Tento konektor propojte se svým zesilovačem nebo dalším pedálem v signálovém řetězci.

Vstup – Vstup je umístěn na pravé straně. Tento konektor propojte s kytarou nebo s výstupem předcházejícího pedálu ve vašem signálovém řetězci.

Napájení – Pro napájení použijte 9V baterii nebo izolovaný +9V napájecí zdroj. Napájecí adaptér musí být izolovaný a neměl by být součástí daisy chain zapojení.

