

## Jak to funguje?

**Volume** – Ovládá výstupní hlasitost.

**Gain** – Nastavuje úroveň zesílení (gainu) obvodu, podobně jako u zesilovače typu AC.

**Top Boost** – Místo jiného kanálu nastavíte poměr mezi normálním kanálem a „uctívaným“ kanálem TopBoost.

**Treble** – Jednoduché nastavení výšek: Směrem doprava výšky zesilujete; směrem doleva tlumíte.

**Bass** – Jednoduché nastavení basů: Směrem doprava basy zesilujete; směrem doleva ořezáváte.

**Cab Sim** – Pokud pedál používáte jako DI box,

zapnutím tohoto přepínače aktivujete simulaci reproboxu.

**Dry Thru** – Na 6,3mm výstupu přepnete obvod pedálu Geneva do bypass režimu.

**Přepínač na boční straně?** – Jedná se o přepínač uzemnění. Pokud vás trápí šum způsobený zemní smyčkou, přepněte vypínač směrem nahoru (od sebe).

## Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. Odběr: 12 mA.