

---

**Wie funktioniert das Pedal?**

**Boost** - Regelt die Ausgangslautstärke.

**Gain** - Regelt die Intensität der Vorverstärkung in der Schaltung.

**Range** - Bestimmt, welche Frequenzen verstärkt werden. Bei Drehung im Uhrzeigersinn erhalten Sie einen Frequenzgang wie bei einem traditionellen Treble-Booster. Bei Drehung gegen den Uhrzeigersinn werden mehr tiefere Frequenzen mit angehoben.

**Stromversorgung**

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 33 mA.