

# MESTMINSTER **Chick-del-A** EFFECTS

---

## Comment ça marche ?

**Mix** - contrôle le volume des répétitions.

**Delay 1** - contrôle la durée séparant les répétitions dans la première puce de delay.

**Regen 1** - contrôle le nombre de répétitions dans la première puce de delay.

Maximisez cela avec un réglage de mix élevé pour des sons d'oscillation déments.

**Delay 2** - contrôle la durée séparant les répétitions dans la seconde puce de delay.

**Regen 2** - contrôle le nombre de répétitions dans la première puce de delay.

Maximisez cela avec un réglages de mix élevé pour des sons d'oscillation déments.

## Alimentation

9V Centre Négatif - utiliser autre chose endommagera votre pédale et annulera la garantie. Consommation 32 mA.