


## THE CRAYON



Univerzální pedál, který jde ve stopách firemního modelu Colour Box a kombinuje v sobě „britsky znějící“ předzesilovač, zkreslení, fuzz, overdrive a booster. Hledáte tak trochu jinak špinavý zvuk? Dál nehledejte.

### Ovládání

**MASTER** - Ovladač pro nastavení výstupní hlasitosti.

**PRE-VOL** – Parametr pracující jako ovladač Drive či Fuzz zvyšující úroveň signálu na úrovni předzesilovače. Na a nad 75% úrovni začíná být při důraznějším attaku trsátkem fuzz limitován.

**TILT** – Aktivní ovladač zvukového charakteru. Rovná frekvenční odezva ve středové poloze (50%). Otáčením doléva zesilujete basy a zároveň tlumíte výšky. Otáčením doprava je tomu naopak – zesílení výšek, oříznutí basů.

### Konektory

**INPUT (VSTUP)** – Jackový konektor na pravé straně pedálu.

**OUTPUT (VÝSTUP)** – Jackový konektor na levé straně pedálu.

**NAPÁJENÍ** – Za účelem napájení použijte 9V adaptér s polaritou (-) na středu. K napájení nepoužívejte více než 9V DC, jinak bude vaše záruka neplatná. Maximální odběr proudu 100 mA.