

RockStand®

Skládací kytarový stojan

Návod k použití a pokyny pro bezpečnost

by Warwick®



www.tuv.com
ID 1419049402

Vlastnosti a výhody kytarového stojanu RockStand® Series Collapsible Guitar Stand:

- Bezpečné uchycení 1 akustické nebo elektrické kytary či baskytary
- Pěnové polstrování pro mimořádnou ochranu nástroje
- Skládací konstrukce pro snadný transport a skladování
- Nastavitelná opěrka krku nástroje
- Robustní kovová konstrukce opatřená práškovým nátěrem
- Nedoporučeno pro hudební nástroje s nitro-celulózovým povrchem
- Splňuje bezpečnostní nároky vysokých německých standardů (oficiálně potvrzeno Technickým kontrolním sdružením TÜV GS)

Výrobce

Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG,
Gewerbepark 46, 08258 Markneukirchen, Germany

Technické údaje

Model	RS 20830 / RS 20840	RS 20833 / RS 20843	RS 20836 / RS 20846
Hmotnost (kg / lbs)	0,93 kg / 2.05 lbs 0,98 kg / 2.16 lbs	1,39 kg / 3.06 lbs 1,45 kg / 3.2 lbs	1,72 kg / 3.8 lbs 1,82 kg / 4 lbs
Zatížení (kg / lbs)	10 kg / 22.05 lbs	12 kg / 26.5 lbs	18 kg / 39.7 lbs
Rozměry (cm / ft)	52 x 62 cm / 1.7 x 2 ft 29 x 77 cm / 0.95 x 2.5 ft	61 x 67 cm / 2 x 2.2 ft 61 x 82 cm / 2 x 2.7 ft	61 x 67 cm / 2 x 2.2 ft 61 x 82 cm / 2 x 2.7 ft

Přehled modelů

RS 20830



RS 20840




Stojan pro jednu elektrickou či akustickou kytaru nebo baskytaru (k dispozici s uzamykatelným systémem zajištění nástroje: Locking System, a nebo se systémem západky: Automatic Flip System)

RS 20833



RS 20843



Stojan pro dvě elektrické či akustické kytary nebo baskytary (k dispozici s uzamykatelným systémem zajištění nástroje: Locking System, a nebo se systémem západky: Automatic Flip System)

RockStand®

by Warwick®



www.tuv.com
ID 1419049402

RS 20836



RS 20846



Stojan pro tři elektrické či akustické kytary nebo baskytary (k dispozici s uzamykatelným systémem zajištění nástroje: Locking System, a nebo se systémem západky: Automatic Flip System)

Účel použití

Kytarový stojan je určen pouze k držení kytar nebo podobných hudebních nástrojů tak, jak je popsáno v této příručce. Všechna jiná použití, která nejsou v této příručce zahrnuta a popsána, jsou zakázána.

Společnost **Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG** nezodpovídá za škody způsobené nevhodným zacházením nebo nesprávným použitím těchto stojanů.

Bezpečnostní pokyny

- Držte děti mimo kytarový stojan a nenechte je si s ním hrát. Stojan na kytaru není hračka.
- Nikdy nepoužívejte kytarový stojan jako žebřík nebo podpěru pro jiné věci!
- Kytarový stojan umístěte na rovný vyvážený povrch. Společnost Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG nezodpovídá za jakékoliv osobní škody, či škody na majetku, způsobené nesprávnou montáží nebo nevhodným používáním.
- Tento stojan byl testován s různými povrchovými úpravami hudebních nástrojů. Během těchto testů nebyl v kontaktu stojanu s nástrojem zaznamenán žádný problém. Přesto v případě historických (vintage) nástrojů a nástrojů s nitrocelulózovými povrchy doporučujeme obezřetné zacházení. Pot, znečišťující látky, nitrocelulóza a stáří nástroje mohou totiž vyvolat chemické reakce, které nelze testovat nebo předvídat, proto nejsme zodpovědní za jakékoliv poškození povrchu, které bylo vyvoláno v důsledku těchto okolností.
- Stojan může být používán doma nebo na pódiu (v bezpečné vzdálenosti od publika).

Montáž a použití kytarového stojanu RockStand® Collapsible Guitar Stand

- Vyklopte všechny tři nohy stojanu.
- Postavte stojan na rovný a hladký povrch.
- Vložte horní trubici do spodního dílu s trojnožkou. Nastavte výšku a pevně utáhněte šroub (viz obrázky vpravo).
- Vložte opěru (opěry) těla do spodního dílu s trojnožkou a natočte ji (je) tak, aby zaujala(y) kolmou polohu k horní trubici.
- V případě modelů RS 20830 a RS 20840, zatlačte držák krku nástroje do horní trubice. Držák krku musí být vůči ní v kolmé pozici.
- V případě modelů RS 20833, RS 20843, a také RS 20836 a RS 20846 umístěte držáky krku nástroje do horní části trubice a utáhněte kolečkem tak, abyste je pevně upevnili.
- Položte kytaru do stojanu tak, aby v něm byl nástroj pevně umístěn. Ověřte, zda se nenaklání nebo se nevíklá.

Upozornění:

Maximální výška stojanu je indikována bílou čarou na horní opěrné trubici. Aby byla zaručena optimální stabilita, **musí být horní montážní trubice zasunuta alespoň po tuto bílou čáru!**

Péče a údržba

Kytarový stojan nevyžaduje žádnou speciální údržbu.

V případě potřeby jej očistěte vlhkým hadříkem. Pokud jsou klouby, závěsy nebo úchyty ztuhlé (a pokud jsou u daného typu stojanu přítomny), je třeba je promazat. Pamatujte prosím na to, že stojan je určen pro použití v interiéru.

ZÁRUKA

Tento výrobek spadá pod zákonnou záruku. V případě vznesení nároku na záruku kontaktujte prosím svého prodejce.

Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, Gewerbepark 46, 08258 Markneukirchen / Germany
info@rockstand.de | shop.warwick.de | www.facebook.de/warwickmusicdistribution

