

# **MESTMINSTER** Wittenberg Bass **EFFECTS** Preamp V2

---

## Jak to funguje?

**Volume** – Ovládá výstupní hlasitost.

**Gain** – Nastavuje míru zkreslení v obvodu. Směrem doleva je signál více čistý.

**Treble** – Zesiluje a ořezává výšky přibližně na 10 kHz.

**Bass** – Zesiluje a ořezává basy přibližně na 90 Hz.

**Middle** – Zesiluje a ořezává frekvence nastavené přepínačem Mid Range.

**Mid Range** – V poloze nahoře ovladač Middle ovlivňuje frekvence okolo 1 kHz, v pozici dole pak okolo 360 Hz.

**Pickups** – Přepínač mění vstupní impedanci tak, aby si pedál „rozuměl“ s pasivními nebo aktivními snímači.

## Požadavky na napájení

9V se zápornou polaritou na hrotu – Při použití čehokoliv jiného poškodíte váš pedál a přijdete o záruku. Odběr: 16 mA.