



W MUSIC  
DISTRIBUTION

THE CRAYON

W MUSIC  
DISTRIBUTION

JHS PEDALS

*Britisch klingende Vorstufen-Verzerrung, Fuzz, Overdrive und Boost in einem vielseitigen kleinen Pedal, das in die Fußstapfen der Colour Box tritt. Sie suchen einen etwas anderen Dirt-Sound? Hier ist er.*

## Regler

**MASTER** - Bestimmt die Output-Lautstärke.

**PRE-VOL** – Arbeitet als Drive- oder Fuzz-Regler wie der Pre-Volume-Regler einer Vorstufe. Steht der Regler auf 75% oder mehr greift das Gate des Fuzzes, wenn Sie die Saiten härter anschlagen.

**TILT** – Aktiver Tone-Regler, der flat ist, wenn er auf 50% steht. Dreht man ihn nach links, werden gleichzeitig die Bässe angehoben und die Höhen abgesenkt, nach rechts umgekehrt.

## Anschlüsse

**INPUT** - Buchse auf der rechten Seite des Pedals.

**OUTPUT** – Buchse auf der linken Seite des Pedals.

**Stromversorgung** – 9VDC-Netzteil (center negativ). Verwenden Sie nie mehr als 9V, da sonst Ihre Garantieansprüche verfallen. Maximale Stromaufnahme: 100mA.