

Wie funktioniert das Pedal?

Speed - Regelt die Modulationsrate.

Chorus/Vibrato - Umschaltung zwischen Chorus- und Vibrato-Modus.

Voice - Umschaltung zwischen zwei Sound-bzw. Intensitäts-Variationen. In der oberen Stellung ist der Effekt intensiver.

Depth - Steuert, wie weit die Modulation oder Tonhöhe des Signals verändert wird.

Stromversorgung

9 V, Minuspol am Mittelkontakt - Wenn Sie etwas anderes verwenden, kann dies Ihr Pedal zerstören und die Garantie verfällt. Stromaufnahme 74 mA.