

Manuel d'utilisation

Footswitch AUX Minimal

Nous vous remercions d'avoir choisi le footswitch AUX Minimal par One Control.

Ce footswitch AUX regroupe deux footswitchs momentanés (normalement ouverts). Il est généralement utilisé pour le contrôle à distance de divers équipements.


Scénarios : le footswitch peut être utilisé pour synchroniser le tap-tempo de deux pédales Eventide, pour basculer entre les différents numéros de preset, pour combiner certains paramètres et pour basculer entre bypass et pédale activée.

- Caractéristiques techniques

Sorties : deux jacks stéréo (TRS) 6,3 mm

Poids : 205 grammes

Dimensions : 112 x 66 x 48 mm (L x P x H)



Jacks 6,3 mm :

Deux jacks stéréo (TRS) 6,3 mm en parallèle qui délivrent un signal identique lors de l'utilisation des footswitchs.

Footswitch T :

La pointe et le manchon du jack 6,3 mm sont court-circuités lorsque ce footswitch est actionné.

Footswitch R :

L'anneau et le manchon du jack 6,3 mm sont court-circuités lorsque ce footswitch est actionné.

Footswitchs T+R :

La pointe et le manchon ainsi que l'anneau et le manchon sont simultanément court-circuités lorsque ce footswitch est actionné.