

# **MESTMINSTER** Stutter Switch

---

## **Jak to funguje?**

Kytaru připojte do vstupu na pravé straně.  
Sešlápnutím nožního spínače signál na okamžik ztlumíte.

## **Požadavky na napájení**

Žádné – Tento pedál je pasivní a nevyžaduje napájení.