

Comment ça marche ?

Branchez un câble TS ou TRS entre la Micro Expression et la pédale qui sera contrôlée. Utilisez le bouton pour contrôler les paramètres.

Alimentation

Aucune - C'est une pédale passive qui ne nécessite pas d'alimentation. La pédale utilise un potentiomètre 10 K.